

# ACCESSORI

## MANOPOLE



- **AMAN416** Manopola per il variatore monofase aperto HSG0011 con alberino Ø 6 mm
- **AMAN458** Manopola per il variatore monofase aperto HSG0022 con alberino Ø 8 mm
- **AMAN808** Manopola per tutti gli altri variatori monofase aperti modello HSG con alberino Ø 8 mm ed i variatori trifase aperti della serie HTO
- **AMAN456** Manopola per i variatori monofase e trifase aperti dal modello M15 al modello M50 con alberino Ø 6 mm
- **AMAN810** Manopola per i variatori monofase e trifase aperti dal modello M100 al modello M500 con alberino Ø 10 mm

## SCALE GRADUATE



- **ASG1** Scala graduata per variatori modello HSG0011, HSG0022, M15 ed M30
- **ASG2** Scala graduata per tutti gli altri variatori